




VELOS F200PI

Διάδρομος Γυμναστικής

(Οδηγίες Συναρμολόγησης | Assembly Instructions)

Οδηγίες
συναρμολόγησης
στη σελίδα 3

Assembly
instructions
on page 12



Μάθε περισσότερα
για το διάδρομο
σκανάροντας το QR

Learn more about the
treadmill by
scanning the QR

ITEM NO.: **92230**



@amila.gr



AMILASPORTS

WWW.AMILA.GR

- ▶ Συνδέστε το διάδρομο σε πρίζα σούκο, χωρίς τη μεσολάβηση πολύμπριζου και με ασφάλεια 16 Amp. Το μικρότερο μοτέρ διαδρόμου είναι πολύ μεγαλύτερο από το μοτέρ ενός πλυντηρίου ρούχων.
- ▶ Λιπαίνουμε σωστά το διάδρομο μία φορά την εβδομάδα.
- ▶ Απόλυτη οριζοντίωση του διαδρόμου. Έστω και με μία μικρή κλίση, ο διάδρομος θα έχει πρόβλημα στα ρουλεμάν, στη στιβαρότητα (θα τρίζει) και στον ιμάντα.
- ▶ Μακριά από υγρασία και σκόνες.
- ▶ Σκουπίζετε πολύ καλά τον ιδρώτα σας. Ο ιδρώτας οξειδώνει τα πάντα.
- ▶ Μην στέκεστε επάνω στο διάδρομο στο ξεκίνημα.
- ▶ Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες όσον αφορά την διάρκεια της άσκησης.

- ▶ Plug-in the treadmill to a grounded socket, without a power strip and with a 16 Amp fuse.
- ▶ Properly lubricate the treadmill once a week.
- ▶ The treadmill must be absolutely horizontal. Even the slightest incline will result in problems with the bearings and will squeek.
- ▶ Keep away from moisture and dust.
- ▶ Wipe your sweat, it oxidizes everything.
- ▶ Do not stand on the treadmill when turning it on.
- ▶ Follow the instructions regarding the duration of the exercise.

Please go to page 12 for the english assembly instructions.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Velos F200PI

Please go to page 12 for the english assembly instructions.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την επιλογή που κάνατε με ένα διάδρομο από την σειρά Velos της AMILA. Κάνετε το πρώτο βήμα, για να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης. Ο διάδρομός σας είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για να επιτύχετε τους προσωπικούς σας στόχους φυσικής κατάστασης. Η τακτική χρήση του διαδρόμου σίγουρα μπορεί να βοηθήσει για να καλυτερεύσετε την ζωή σας σε πολλαπλά επίπεδα. Η πλήρης γνώση των δυο οδηγιών χρήσης που συνοδεύουν το διάδρομο θα σας βοηθήσει:

- Να κερδίσετε όσο μπορείτε περισσότερο από την χρήση του διαδρόμου.
- Να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση το διάδρομό σας για περισσότερο χρόνο.
- Να κάνετε μια ασφαλή χρήση χωρίς προβλήματα ή τραυματισμούς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ

- Η ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ από την εμπειρία της συνιστά την τακτική (μια φορά την εβδομάδα ή κάθε 10 ώρες λειτουργίας) αλλά ΟΧΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ λίπανση του διαδρόμου, διότι τότε θα πατινάρι ο ιμάντας. Εάν ο διάδρομος δεν λιπανθεί σωστά, κινδυνεύει άμεσα να καεί το μοτέρ του. Η ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ συνιστά το λιπαντικό AMILA, που κατασκευάζεται από ειδικά Αμερικανικά συνθετικά λιπαντικά με μεγάλη διάρκεια. Δεν απορροφάται αμέσως από το δάπεδο, και δεν «τρέχει» έξω από το δάπεδο, με κίνδυνο να μας βρομίσει το μέρος που βρίσκεται.
- Λιπαίνουμε σωστά μόνο το δάπεδο. Την περιοχή μεταξύ δαπέδου και ιμάντα τρεξίματος. Με αυτό το τρόπο μειώνουμε τις τριβές και αυξάνεται η ζωή του κινητήρα. Δεν λιπαίνουμε τίποτα άλλο, διότι αλλιώς θα κάνουμε ζημιά. Τα ράουλα και τα ρουλεμάν, έχουν σφραγιστεί και δεν θέλουν λίπανση
- Ο διάδρομος καθαρίζεται μόνο με νερό και δεν χρησιμοποιούμε ποτέ απορρυπαντικά.
- Κάθε εβδομάδα καθαρίζουμε την περιοχή κάτω από τον διάδρομο. Η ύπαρξη σκόνης καταστρέφει μοτέρ και κοντρόλερ, διότι η σκόνη βραχυκυκλώνει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του διαδρόμου.
- Μια φορά το μήνα ελέγχουμε όλες τις βίδες, τις ρόδες, τα στηρίγματα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία χαλαρή βίδα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
- Μια φορά το τρίμηνο ελέγχουμε τον ιμάντα κίνησης που δίνει κίνηση από το μοτέρ στον μπροστινό άξονα. Δεν πρέπει να έχει φθορές, να είναι χαλαρός ή να κολάει. **Προσοχή:** δεν τον λαδώνουμε.
- Μια φορά στο εξάμηνο καθαρίζουμε με ένα πανάκι στεγνό το βραχίονα του αμορτισέρ και μετά τον λιπαίνουμε με το σπρέι.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

- Ο διάδρομος δεν μένει ποτέ σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρο που έχει υδρατμούς ή υγρασία.
- Όταν τρέχουμε φροντίζουμε να σκουπίζουμε τον ιδρώτα μας, διότι, όταν ο ιδρώτας πέφτει στον ιμάντα, τότε, λόγω του ότι ο ιδρώτας έχει οξέα, καταστρέφεται ο ιμάντας, οι βίδες, ο ιμάντας του μοτέρ, το ίδιο το μοτέρ και το computer του διαδρόμου.

ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΙΜΑΝΤΑ

Πριν ξεκινήσετε το διάδρομο, μην στέκεστε στον ιμάντα· είναι επικίνδυνο, αλλά κυρίως προκαλεί φθορές στο κινητήρα. Βάλτε τα πόδια σας δεξιά και αριστερά πάνω στην άκρη της «κουπαστής» και, μόλις ο διάδρομος ξεκινήσει, βάλτε τα πόδια σας μέσα και ξεκινήστε και εσείς. Ποτέ μην ξεκινήσετε το διάδρομο με ταχύτητα πάνω από την ελάχιστη πριν μπειτε (πηδήξετε) και εσείς στον ιμάντα. Μετά, όμως, ανεβάστε γρήγορα την ταχύτητα, τουλάχιστον πάνω από τα 3Km. Η ιδανική ταχύτητα

του διαδρόμου που δεν τον ταλαιπωρείτε είναι ανάλογα με τα κιλά του χρήστη. Για ένα μέσο χρήστη 100 κιλών αυτή η ταχύτητα είναι από 4,5km μέχρι 12km. Αυτό είναι, εξ' άλλου, και το πλέον ασφαλές εύρος ταχύτητας για την υγεία του μέσου χρήστη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ


Καθαρίζετε τακτικά το διάδρομό σας με πανάκι ελαφρά βρεγμένο. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ. Ρουφήξτε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συναρμολόγηση του διαδρόμου είναι απλή και γρήγορη. Παρακαλούμε, πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, ελέγξτε προσεκτικά και διαχωρίστε τις βίδες/ροδέλες των εξαρτημάτων.

		
Κυρίως σώμα	Χειρολαβές	Κονσόλα
		
Εργαλεία/βίδες	Δοχείο νερού	Κλειδί ασφαλείας
		
Βίδες άλεν M8*40*20 (2 τμχ.)	Βίδες άλεν M8*15 (6 τμχ.)	Βίδες άλεν M6*12 (4 τμχ.)
		
Κλειδί άλεν S4, 1 τμχ.	Κλειδί άλεν S6, 1 τμχ.	Κλειδί σχήματος «Τ», 1 τμχ.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Για να γίνει σωστή συναρμολόγηση χρειάζονται τουλάχιστον 2 άτομα.

GR


Βήμα 1

Βγάλτε τον διάδρομο από το χαρτόκουτο και ακουμπήστε τον στο πάτωμα.




Βήμα 2

- Σηκώστε τους ορθοστάτες και στερεώστε τους με βίδα M8*40*20 και βίδα M8*15, 2 βίδες σε κάθε ορθοστάτη (από μπροστά και έξω), προσέχοντας να μην τραυματίσετε τα καλώδια στον δεξιό ορθοστάτη.
- Τοποθετήστε τις χειρολαβές επάνω στους ορθοστάτες, ενώνοντας πρώτα το καλώδιο που βγαίνει από το πάνω μέρος του δεξιού ορθοστάτη με το αντίστοιχο στο κάτω μέρος των χειρολαβών.
- Στερεώστε τις χειρολαβές στους ορθοστάτες χρησιμοποιώντας 2 βίδες M8*15 σε κάθε πλευρά.




Βήμα 3

- Συνδέστε το καλώδιο από το πίσω μέρος της κονσόλας με το αντίστοιχο στο πίσω μέρος των χειρολαβών.
- Τοποθετήστε την κονσόλα στη βάση της και στερεώστε την με 4 βίδες M6*12.



Γνωριμία με την κονσόλα

Παράθυρα
LED



Κουμπιά γρήγορης
αλλαγής κλίσης

Κουμπιά γρήγορης
αλλαγής ταχύτητας

Κουμπί
προγραμμάτων

Κουμπί
MODE

Κουμπιά
κλίσης

Κουμπί
STOP

Κουμπί
START/PAUSE

Κουμπιά
ταχύτητας

Ξεκινώντας

Συνδέστε το διάδρομο με μια πρίζα σωστά γειωμένη και ασφάλεια 16-25 Ampere. Ανοίξτε το διακόπτη ρεύματος και βάλτε το κλειδί ασφαλείας στη θέση του, διότι χωρίς αυτό ο διάδρομος δεν ξεκινά.

Παράθυρα κονσόλας

- SPEED: Η ταχύτητα του διαδρόμου, 1-16 χλμ./ώρα.
- TIME: Ο χρόνος που αθλείστε.
- DISTANCE: Η απόσταση που έχετε καλύψει.
- CALORIES: Η θερμίδες που έχετε κάψει.
- PULSE: Οι καρδιακοί παλμοί σας. Απλά κρατήστε σταθερά και σφιχτά και τους δύο αισθητήρες που βρίσκονται στις χειρολαβές και σε μερικά δευτερόλεπτα θα δείτε την ένδειξη να εμφανίζεται στην οθόνη.
- INCLINE: Η κλίση του διαδρόμου, 0-12%.

Κουμπιά

- Incline ▲/▼: Ρύθμιση της κλίσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα κουμπιά γρήγορης αλλαγής κλίσης (3, 6, 9, 12) που βρίσκονται από πάνω.
- Speed +/-: Ρύθμιση της ταχύτητας, εκτός βέβαια όταν ο διάδρομος είναι σταματημένος, οπότε τότε χρησιμοποιείται για να τροποποιεί επιλεγμένη παράμετρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα κουμπιά γρήγορης αλλαγής ταχύτητας (4, 8, 12, 16) που βρίσκονται από πάνω.
- P (program): Με τον διάδρομο σταματημένο, επιλέγετε επιθυμητό πρόγραμμα (χειροκίνητο = P0, έτοιμα P1~P36) ή μέτρηση σωματικού λίπους (BMI).
- M (mode): Στο χειροκίνητο πρόγραμμα, επιλέγετε την παράμετρο βάσει της οποίας θα ασκηθείτε (χρόνο, θερμίδες ή απόσταση), αλλιώς όλες οι τιμές εκτελούν αύξουσα μέτρηση. Το κουμπί αυτό αλλάζει άμεσα την απεικόνιση και στη μεσαία παράθυρο (χρόνος/θερμίδες), αλλιώς αλλάζει από μόνη της κάθε μερικά δευτερόλεπτα. Το δεξί παράθυρο (ταχύτητα/παλμοί) αλλάζει όταν κρατάτε τους αισθητήρες καρδιακών παλμών και το αριστερό (κλίση/απόσταση) όταν αλλάζετε κλίση στον διάδρομο.
- ■ (stop): Ενώ αθλείστε, το πατάτε για να σταματήσετε να ασκείστε. Ο διάδρομος θα σταματήσει σιγά-σιγά.
- ► (start/pause): Προσωρινή παύση της άσκησης, δηλαδή, αφού ο διάδρομος σταματήσει σιγά-σιγά, μπορείτε να το πατήσετε ξανά και να συνεχίσετε την άσκησή σας.

Κλειδί ασφαλείας

Το μανταλάκι στη μια άκρη το πιάνετε στα ρούχα σας και την άλλη άκρη (μαγνητική επαφή) την ακουμπάτε στην υποδοχή του διαδρόμου. Η χρησιμότητά του είναι στο να σταματήσει άμεσα τον διάδρομο στην περίπτωση που πέσετε/σκοντάψετε. Αν το αφαιρέσετε θα δείτε την ένδειξη «E7» και θα ακούσετε 3 συνεχόμενους ήχους. Το ξαναβάζετε στη θέση του για να λειτουργήσει ο διάδρομος, μα με όλες τις τιμές πλέον μηδενισμένες.

Μονάδα μέτρησης απόστασης

Η μονάδα μέτρησης της απόστασης μπορεί να τροποποιηθεί με τον διάδρομο σταματημένο, αφαιρώντας το κλειδί ασφαλείας και κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά PROGRAM και MODE για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να δείτε την ακόλουθη ένδειξη: «0.6» για μίλια ή «1.0» για χιλιόμετρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

GR

Ο διάδρομος αυτός έχει 1 χειροκίνητο πρόγραμμα, 36 έτοιμα και 1 μέτρησης σωματικού λίπους. Με του που βάζετε το κλειδί ασφαλείας (το οποίο θα πιάσετε με το μανταλάκι στα ρούχα σας πριν ξεκινήσετε να αθλείστε), όλες οι τιμές μηδενίζουν και είναι έτοιμος να λειτουργήσει στο εντελώς χειροκίνητο πρόγραμμα (P0).

Στο πρόγραμμα αυτό, η ταχύτητα και η κλίση ρυθμίζονται από τον χρήστη. Εξ' ορισμού, οι τιμές του χρόνου, της απόστασης και των θερμίδων πραγματοποιούν αύξουσα μέτρηση. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε μια από αυτές τις τιμές ως τιμή στόχου για την άσκησή σας. Αυτό γίνεται με το κουμπί MODE. Δηλαδή, αν το πατήσετε

1 φορά: Το παράθυρο Χρόνου αναβοσβύνει, εισάγετε επιθυμητή τιμή για το πόσο χρόνο θέλετε να ασκηθείτε με τα κουμπιά +/- και πατήστε START.

2 φορές: Το παράθυρο των Θερμίδων αναβοσβύνει, εισάγετε το πόσες θερμίδες θέλετε να κάψετε με τα κουμπιά +/- και πατήστε START.

3 φορές: Το παράθυρο της Απόστασης περιμένει να του πείτε πόση απόσταση επιθυμείτε να καλύψετε· κάντε το με τα κουμπιά +/- και πατήστε START.

4 φορές: Έχετε επιστρέψει στην αρχική κατάσταση, δηλαδή της ελεύθερης άσκησης χωρίς παραμέτρους και τιμές στόχου

Αν το κλειδί ασφαλείας βγει ο διάδρομος σταματά απότομα και όλες οι τιμές μηδενίζουν.

Περιγραφή έτοιμων προγραμμάτων

Στα προγράμματα αυτά, η ταχύτητα και η κλίση ρυθμίζονται αυτόματα. Εσείς απλώς ρυθμίζετε το χρόνο που επιθυμείτε να ασκηθείτε (5-99 λεπτά) και πατάτε START. Θα δείτε μια μέτρηση 5 δευτερολέπτων και ο διάδρομος θα ξεκινήσει. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (δηλαδή η τιμή που εσείς έχετε εισάγει) διαιρείται σε 10 μεσοδιαστήματα, όπου κάθε μεσοδιάστημα έχει διαφορετικές τιμές ταχύτητας/κλίσης σύμφωνα με τις προρυθμισμένες τιμές του προγράμματος. Εσείς έχετε μεν τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την ταχύτητα ή/και την κλίση, η αλλαγή όμως που θα κάνετε θα ισχύσει μόνο για το συγκεκριμένο μεσοδιάστημα. Θα ακούσετε ηχητική ένδειξη 3 δευτερόλεπτα πριν την αλλαγή μεσοδιαστήματος.

Υπενθυμίζουμε ότι με το κουμπί STOP μπορείτε να τερματίσετε το πρόγραμμα, ενώ με το START/PAUSE να διακόψετε προσωρινά την άσκησή σας (για να απαντήσετε για παράδειγμα το τηλέφωνο), πατώντας το ξανά μετά για να συνεχίσετε, με όλες τις τιμές να συνεχίζουν από εκεί που σταματήσατε.

Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει τις τιμές ταχύτητας και κλίσης για όλα τα προγράμματα ανά μεσοδιάστημα:

ΠΡΟΓΡ.		ΜΕΣΟΔ.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	1	3	5	5	5	7	7	5	3	2
	ΚΛΙΣΗ	2	2	8	6	6	4	4	6	2	2
P2	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	3	5	8	5	5	6	8	4	3
	ΚΛΙΣΗ	3	3	2	2	8	8	4	4	4	4
P3	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	3	7	8	5	5	5	8	4	3
	ΚΛΙΣΗ	1	2	5	7	7	4	4	6	2	2
P4	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	2	5	8	8	8	8	5	3	2
	ΚΛΙΣΗ	3	3	9	9	9	9	9	6	2	2
P5	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	4	8	9	10	10	10	7	4	3
	ΚΛΙΣΗ	2	2	8	6	6	6	6	6	1	1
P6	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	4	6	7	7	7	9	10	5	3
	ΚΛΙΣΗ	1	8	8	7	7	7	7	5	3	1
P7	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	4	4	10	4	9	4	11	3	2
	ΚΛΙΣΗ	1	1	6	6	6	8	8	10	6	2
P8	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	5	7	9	3	5	7	5	11	5
	ΚΛΙΣΗ	3	3	3	7	7	3	3	3	5	5

ΠΡΟΓΡ.		ΜΕΘΟΔ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P9	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		3	7	10	4	7	11	5	4	12	6
	ΚΛΙΣΗ		3	6	7	3	8	8	3	8	4	4
P10	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		3	5	9	10	6	6	9	6	11	3
	ΚΛΙΣΗ		2	7	5	5	8	8	8	8	4	4
P11	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	5	11	9	6	8	9	11	6	5
	ΚΛΙΣΗ		1	6	3	3	7	7	4	4	6	6
P12	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	6	10	10	10	7	7	10	6	5
	ΚΛΙΣΗ		3	8	9	5	5	8	8	4	4	4
P13	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		2	4	6	6	6	8	8	6	4	3
	ΚΛΙΣΗ		3	3	9	7	7	5	5	7	3	3
P14	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		3	4	6	9	6	6	7	9	5	4
	ΚΛΙΣΗ		4	4	3	3	9	9	5	5	5	5
P15	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		3	4	8	9	6	6	6	9	5	4
	ΚΛΙΣΗ		2	3	6	8	8	5	5	7	3	3
P16	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		3	3	6	9	9	9	9	6	4	3
	ΚΛΙΣΗ		4	4	10	10	10	10	10	7	3	3
P17	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	5	9	10	11	11	11	8	5	4
	ΚΛΙΣΗ		3	3	9	7	7	7	7	7	2	2
P18	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	5	7	8	8	8	10	11	6	4
	ΚΛΙΣΗ		2	9	9	8	8	8	8	6	4	2
P19	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	5	5	11	5	10	5	12	4	3
	ΚΛΙΣΗ		2	2	7	7	7	9	9	11	7	3
P20	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	6	8	10	4	6	8	6	12	6
	ΚΛΙΣΗ		4	4	4	8	8	4	4	4	6	6
P21	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	8	11	5	8	12	6	5	12	7
	ΚΛΙΣΗ		4	7	8	4	9	9	4	9	5	5
P22	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	6	10	11	7	7	10	7	12	4
	ΚΛΙΣΗ		3	8	6	6	9	9	9	9	5	5
P23	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		5	6	12	10	7	9	10	12	7	6
	ΚΛΙΣΗ		2	7	4	4	8	8	5	5	7	7
P24	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		5	7	11	11	11	8	8	11	7	6
	ΚΛΙΣΗ		4	9	10	6	6	9	9	5	5	5
P25	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		3	5	7	7	7	9	9	7	5	4
	ΚΛΙΣΗ		4	4	10	8	8	6	6	8	4	4
P26	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	5	7	10	7	7	8	10	6	5
	ΚΛΙΣΗ		5	5	4	4	10	10	6	6	6	6
P27	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	5	9	10	7	7	7	10	6	5
	ΚΛΙΣΗ		3	4	7	9	9	6	6	8	4	4
P28	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		4	4	7	10	10	10	10	7	5	4
	ΚΛΙΣΗ		5	5	11	11	11	11	11	8	4	4
P29	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		5	6	10	11	12	12	12	9	6	5
	ΚΛΙΣΗ		4	4	10	8	8	8	8	8	3	3
P30	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		5	6	8	9	9	9	11	12	7	5
	ΚΛΙΣΗ		3	10	10	9	9	9	9	7	5	3
P31	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		5	6	6	12	6	11	6	12	5	4
	ΚΛΙΣΗ		3	3	8	8	8	10	10	12	8	4
P32	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		5	7	9	11	5	7	9	7	12	7
	ΚΛΙΣΗ		5	5	5	9	9	5	5	5	7	7
P33	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		5	9	12	6	9	12	7	6	12	8
	ΚΛΙΣΗ		5	8	9	5	10	10	5	10	6	6

ΠΡΟΓΡ.		ΜΕΣΟΔ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P34	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		5	7	11	12	8	8	11	8	12	5
	ΚΛΙΣΗ		4	9	7	7	10	10	10	10	6	6
P35	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		6	7	12	11	8	10	11	12	8	7
	ΚΛΙΣΗ		3	8	5	5	9	9	6	6	8	8
P36	ΤΑΧΥΤΗΤΑ		6	8	12	12	12	9	9	12	8	7
	ΚΛΙΣΗ		5	10	11	7	7	10	10	6	6	6

Μέτρηση σωματικού λίπους

Μετά το πρόγραμμα P36 υπάρχει το BMI, για την οποία μέτρηση θα πρέπει πρώτα να εισάγετε κάποιες παραμέτρους αναλόγως με την ένδειξη. Η ένδειξη θα φαίνεται στο παράθυρο της απόστασης, και η τιμή που θα εισάγετε στο παράθυρο της ταχύτητας:

F1: Φύλο, όπου 1 αντιστοιχεί σε άνδρα και 2 σε γυναίκα

F2: Ηλικία

F3: Ύψος σε εκατοστά

F4: Βάρος σε κιλά

F5: Τώρα κρατήστε σφιχτά και σταθερά και με τα δύο χέρια τους αισθητήρες καρδιακών παλμών και σε περίπου 8 δευτερόλεπτα θα δείτε την μέτρηση, όπου κάτω από 19 είναι πολύ αδύνατος, 20-24 είναι φυσιολογικό, 25-29 παχύς και άνω του 30 υπέρβαρος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΜΑΝΤΑ


Κεντράρισμα ιμάντα

Εάν ο τάπητας του διαδρόμου παίρνει κλίση και ξεκεντράρεται προς τα δεξιά ή αριστερά:

A) Κλείστε, την παροχή του ρεύματος και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

B) Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί άλεν M6 βιδώστε το μπουλόνι του **αριστερού** πίσω άξονα από τη μεριά προς την οποίαν κλείνει ο ιμάντας.

Γ) Σφίξτε κάθε φορά κατά ¼ της στροφής προς τα δεξιά (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού) μέχρις ότου ο τάπητας ξαναπάει στο κέντρο του διαδρόμου (κεντράρει πάλι). Βάλτε το καλώδιο και ανοίξτε το διακόπτη. Εάν ο ιμάντας δεν έχει κεντραριστεί επαναλαμβάνετε την διαδικασία μέχρις ότου κεντραριστεί.



Αυτό, ανάλογα με τη χρήση και με τον τρόπο που ο χρήστης τρέχει, μπορεί να ξανασυμβεί πολλές φορές και είναι ο τρόπος με τον οποίο ξανακεντράουμε τον ιμάντα.

Τέντωμα ιμάντα

Για να τεντώσετε τον ιμάντα βιδώστε κατά ¼ της στροφής **και τους δύο άξονες** κάθε φορά. Ελέγξτε το τέντωμα περπατώντας στο διάδρομο και βεβαιούμενοι ότι ο ιμάντας δε γλιστρά ή «διστάζει» ενώ περπατάτε. **ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΦΙΞΕΤΕ**, γιατί υπάρχει κίνδυνος πρόωρης φθοράς του ιμάντα και των ράουλων. Αν βλέπετε ότι, όσο και αν σφίγγετε, ο ιμάντας εξακολουθεί να γλιστρά, αυτό ίσως οφείλεται σε τυχόν χαλάρωμα του ιμάντα που συνδέει το μοτέρ με τον εμπρόσθιο κύλινδρο. Το σφίξιμο αυτού του ιμάντα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Το πλέον σημαντικό πράγμα για την καλή λειτουργία του διαδρόμου και για την αντοχή του στο χρόνο είναι η σωστή λίπανση μεταξύ ιμάντα τρεξίματος και δαπέδου.

Έλεγχος για τη σωστή λίπανση

Σηκώνοντας τον ιμάντα, με τα δάχτυλα μας προσπαθούμε να έχουμε την αίσθηση, την υφή του δαπέδου, δηλαδή εάν γλιστράει ή είναι ξερό. Εάν τα δάχτυλα μας γλιστρούν εύκολα τότε δεν χρειάζεται λίπανση· χρειάζεται μόνο εάν είναι ξερό.

Πώς γίνεται η λίπανση

1. Σηκώστε τον ιμάντα από τη μια μεριά.
2. Χρησιμοποιήστε ειδικό σπρέι για διαδρόμους AMILA. Ψεκάστε πάνω-κάτω από τη μια μεριά και μετά από την άλλη μεριά του ιμάντα, και όχι περισσότερο από δυο πλήρη ψεκασμούς κάθε φορά.
3. Περπατήστε για 5 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα (περίπου 2,5-3χιλ.) και προσπαθήστε να πατήσετε σε όλα τα μέρη του δαπέδου για να πάει το λιπαντικό παντού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην λιπάνετε το δάπεδο περισσότερο από το κανονικό διότι υπάρχει περίπτωση να πατινάρει ο ιμάντας. Σκουπίστε τυχόν λάδι που έχει τρέξει έξω από τον ιμάντα.



Δοσολογία

Περίπου δυο πλήρεις ψεκασμούς από κάθε μεριά. Μετά από χρήση περίπου 10 ωρών. Χρειάζονται περίπου 2 μπουκάλια σπρέι ετησίως για περίπου 360 ώρες λειτουργίας.


ΧΡΗΣΗ με BLUETOOTH και APPLICATION



Κατεβάστε και εγκαταστήστε από Apple Store ή Google Play Store συμβατή εφαρμογή, όπως Kinomap, Zwift ή AnyRun. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό/tablet σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε την εφαρμογή στο διάδρομο.


Επιπρόσθετα, ο διάδρομος μπορεί επίσης να αναπαράγει **μουσική ασύρματα μέσω Bluetooth**. Ενεργοποιήστε στο κινητό σας τηλέφωνο τη λειτουργία Bluetooth, ψάξτε για τον διάδρομο στο μενού Bluetooth της συσκευής σας και συνδεθείτε. Τώρα το τηλέφωνό σας μπορεί να μεταδώσει μουσική στο διάδρομο.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ




- Σταματήστε τον διάδρομο πατώντας το κουμπί STOP.
- Μειώστε την κλίση στο ελάχιστο σημείο.
- Πηγαίστε πίσω από τον διάδρομο και, πιάνοντας το πίσω μέρος του, σηκώστε τον προς τα πάνω μέχρις ότου ο σύνδεσμος E-zfit κλειδώσει στον κύλινδρο.

ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ



- Πριν ξεδιπλώσετε τον διάδρομο, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε τοποθετήσει σε χώρο απόλυτα οριζόντιο, σε απόσταση ενός μέτρου από πρίζα σούκο και άπλετο ελεύθερο χώρο γύρω-γύρω.
- Κρατήστε το δάπεδο και με τα δύο χέρια και σπρώξτε με το πόδι σας την ένωση του συνδέσμου E-zfit και του κυλίνδρου για να ξεκλειδώσει.
- Αφήστε τον διάδρομο να κατέβει προς τα κάτω. Η κίνηση θα είναι αργή και ομαλή χάρις στο κύλινδρο. Εσείς μείνετε σε απόσταση ενός μέτρου μέχρι να ολοκληρωθεί το ξεδίπλωμα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ



Πριν μετακινήσετε τον διάδρομο βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι εκτός πρίζας και μαζεμένο και ο διάδρομος διπλωμένος. Πιάστε τον διάδρομο με το ένα χέρι από το δάπεδο και με το άλλο από μια χειρολαβή και ανασηκώστε τον τραβώντας τον προς εσάς, έτσι ώστε τα ροδάκια που βρίσκονται στο πίσω μέρος να ακουμπήσουν στο έδαφος. Τώρα μπορείτε πολύ εύκολα να τον μεταφέρετε όπου επιθυμείτε.

Velos F200PI User Manual

CONGRATULATIONS for the choice you have made. You have made the first step to follow an exercise program. Your treadmill is an effective means to accomplish your personal fitness goals. The regular use of the treadmill will surely help you improve your life in many aspects. Full knowledge of these instructions will help you to:

- Gain as much as possible from using it.
- Keep your treadmill in good condition for as much as possible.
- Use it in a safe way, without problems and injuries.

KEEPING THE TREADMILL IN PRIME CONDITION

Lubrication - Cleaning - Checking

- ◆ ELDICO S.A. recommends to lubricate the treadmill once per week or every 10 hours of use. Make sure you don't over-lubricate it, because then the belt will slip. On the other hand, if you don't lubricate it, your risk destroying the motor. ELDICO S.A recommends using AMILA brand lubricant, made of special long-lasting synthetic American lubricants which are immediately absorbed by the deck and don't drip outside, thus dirtying the floor.
- ◆ We place lubricant only between the deck and belt, thus reducing the friction and increasing the life span of the motor. The bearings and rollers are sealed and need not be lubricated.
- ◆ The treadmill should be cleaned using a soft damp cloth, without any detergents.
- ◆ Once a week clean the area underneath the treadmill because dust might short-circuit the electronic components
- ◆ Once per month you must check all bolts, wheels and supports and tighten accordingly.
- ◆ Every 3 months check the drive belt connecting the motor with the front axle. It must not be loose. You must NOT lubricate it.
- ◆ Twice per year use a soft dry cloth to clean the hydraulic tube and then lubricate it.

Keep away from moisture

- ◆ Never use or store the treadmill outside or in a place with humidity or water vapors.
- ◆ When exercising, please wipe your sweat because, when sweat drips on the belt, it corrodes the belt, screws, drive belt, motor and the console.

Do not stand on the belt

Before starting your exercise, do not stand on the belt; it is dangerous and may damage the motor. Place your feet on the side rails, start the treadmill and then jump on the belt. You must also start the treadmill on the lowest speed setting, being usually 1km/hr, but then quickly increase the speed to at least 3km/hr. The ideal speed is somewhere between 4,5 and 9km/hr.













Cleaning the treadmill

Regularly clean the treadmill using a soft damp cloth. Never use detergents and vacuum underneath.


ATTENTION: Please be careful when opening this unit.

PARTS LIST

Assembling the treadmill is quick and simple. Please, before beginning, check carefully for missing parts and call the service if so.

 <p>Main body</p>	 <p>Handgrips</p>	 <p>Console</p>
 <p>Hardware kit</p>	 <p>Bottle holder</p>	 <p>Safety Key</p>
 <p>M8*40*20 C.K.S. allen half thread screw (2 pcs)</p>	 <p>M8*15 hexagon socket head full thread bolt (6 pcs)</p>	 <p>M6*12 hexagon socket pan head full thread bolt (4 pcs)</p>
 <p>S4 allen key, 1 pc</p>	 <p>S6 allen key, 1 pc</p>	 <p>T-shaped spanner, 1 pc</p>

BRIEF DESCRIPTION OF THE TREADMILL




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please note that for safety purposes, 2 people are required for assembling the treadmill.


Step 1

Take the treadmill out of the box and place it on the floor.




Step 2

- Lift the uprights and secure them with a M8*40*20 and a M8*15 bolt, 2 bolts to each upright (from the front and outer side), taking care not to injure the wires at the right upright.
- Place the handgrips on the uprights, while connecting the cable coming out from the top of the right upright to the one on the bottom of the handgrips.
- Secure the grips to the uprights using 2 pcs of M8*15 bolts for each upright.




Step 3

- Connect the cable from the back of the console to the one on the back side of the grips.
- Place the console on its base and secure it with 4 pcs of M6*12 bolts.



Getting acquainted with the console

LED display



Quick incline change buttons

Quick speed change buttons

Program button

MODE button

Incline buttons

STOP button

START/PAUSE button

Speed buttons

To begin with

Connect the treadmill to a grounded power socket, connected to a 16-25 Ampere fuse, press the power button and put the safety key in place.

Console windows

- **SPEED:** Your current speed, 1-16 kms/hr.
- **TIME:** How much time you have been exercising.
- **DISTANCE:** The distance you have covered.
- **CALORIES:** The calories you have burnt.
- **PULSE:** Your current hear rate. Simply hold both heart rate sensors on the handgrips steadily and tight and, in a few seconds, you will see the measurement displayed on the screen.
- **INCLINE:** The deck's incline, 0-12%.

Buttons

- **Incline ▲/▼:** Used to change the incline. You may also use the quick incline change buttons (3, 6, 9, 12) on top of them.
- **Speed +/-:** Adjust the speed, except when the treadmill is stopped, when they are used to modify values on the console. You may also use the quick speed change buttons (4, 8, 12, 16) on top of them.
- **P (program):** With the treadmill stopped, choose the desired program (manual = P0, ready made P1~P36) or measuring your body mass index (BMI).
- **M (mode):** During the manual program, you can choose the parameter according to which you will exercise (time, calories or distance); otherwise, all values perform a count-up. This button immediately also changes the value displayed on the middle window (time/calories), otherwise it changes by itself every few seconds. The right windows (speed/pulse) changes when you grip the heart-rate receivers and the left one (incline/distance) when you modify the incline.
- **■ (stop):** While exercising, fully stop (slowly) and end your exercise.
- **▶ (start/pause):** Temporary pause exercising, meaning that, after the treadmill slowly stops, you may press it again in order to continue exercising, all the values on the console the same as they were.

Safety key

The clamp on one side should be attached to your clothes, whereas the other magnetic part to be placed on the receptacle on the treadmill. If, while exercising, you trip and/or fall, the treadmill will stop immediately to reduce the chances of having an accident. If you remove the safety key, you will hear 3 beeps and see "E7" displayed on the console. Replace it and the treadmill will be ready for use, but all the values will be reset.

Conversion between kilometers and miles

The distance measurement unit may be changed while the treadmill is stopped, by removing the safety key and keeping both PROGRAM and MODE buttons pressed for a few seconds, until you see the relevant value ("0.6" for miles or "1.0" for kilometers).

PROGRAMS

This treadmill comes with 1 manual program, 36 ready-made and 1 Body Mass Index measurement. When you insert the safety key (which other's end you will attach to your clothes before you begin exercising), all values will reset and the treadmill will be ready to use in the manual (P0) mode.

Using this mode, speed and incline are modified by the user. The values of time, distance and calories perform a count-up. You may use one of these values as a target for your exercise. This is achieved by utilising the MODE button, which, if you press

- 1 time:** The Time window flashes, you choose the desired time you want to exercise using the +/- buttons and press START.
- 2 times:** The Calories window flashes, expecting you to insert the number of calories you want to burn while exercising using the +/- buttons and pressing START.
- 3 times:** Change the values in the Distance window according to the distance you want to cover; do it using the +/- buttons and pressing START.
- 4 times:** You have returned to the default state, the no-targets-defined manual program.

Ready-made program's description

The speed and incline are automatically adjusted when using these programs, you only enter the time you want to exercise (5-99 minutes) and press START. You will see a 5 second countdown and the treadmill will start. The total duration of the program (the value you have set) is divided in 10 segments, where each segment has its own values for speed/incline. You can change the speed/incline any time, but the change will be reset to the auto value when the next segment begins. You will hear an audio alert 3 seconds before the segment change.

Remember that the STOP button terminates your exercise, while the START/PAUSE button allows you to temporarily pause exercising (e.g. to answer the phone), resuming the exercise by pressing it once more, all the values continuing from the values they had before pausing.

The following table illustrates the default values for speed/incline of the 36 programs:

Program \ Segment		Segment									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Speed	1	3	5	5	5	7	7	5	3	2
	Incline	2	2	8	6	6	4	4	6	2	2
P2	Speed	2	3	5	8	5	5	6	8	4	3
	Incline	3	3	2	2	8	8	4	4	4	4
P3	Speed	2	3	7	8	5	5	5	8	4	3
	Incline	1	2	5	7	7	4	4	6	2	2
P4	Speed	2	2	5	8	8	8	8	5	3	2
	Incline	3	3	9	9	9	9	9	6	2	2
P5	Speed	3	4	8	9	10	10	10	7	4	3
	Incline	2	2	8	6	6	6	6	6	1	1
P6	Speed	3	4	6	7	7	7	9	10	5	3
	Incline	1	8	8	7	7	7	7	5	3	1
P7	Speed	3	4	4	10	4	9	4	11	3	2
	Incline	1	1	6	6	6	8	8	10	6	2
P8	Speed	3	5	7	9	3	5	7	5	11	5
	Incline	3	3	3	7	7	3	3	3	5	5
P9	Speed	3	7	10	4	7	11	5	4	12	6
	Incline	3	6	7	3	8	8	3	8	4	4
P10	Speed	3	5	9	10	6	6	9	6	11	3
	Incline	2	7	5	5	8	8	8	8	4	4
P11	Speed	4	5	11	9	6	8	9	11	6	5
	Incline	1	6	3	3	7	7	4	4	6	6

Segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program											
P12	Speed	4	6	10	10	10	7	7	10	6	5
	Incline	3	8	9	5	5	8	8	4	4	4
P13	Speed	2	4	6	6	6	8	8	6	4	3
	Incline	3	3	9	7	7	5	5	7	3	3
P14	Speed	3	4	6	9	6	6	7	9	5	4
	Incline	4	4	3	3	9	9	5	5	5	5
P15	Speed	3	4	8	9	6	6	6	9	5	4
	Incline	2	3	6	8	8	5	5	7	3	3
P16	Speed	3	3	6	9	9	9	9	6	4	3
	Incline	4	4	10	10	10	10	10	7	3	3
P17	Speed	4	5	9	10	11	11	11	8	5	4
	Incline	3	3	9	7	7	7	7	7	2	2
P18	Speed	4	5	7	8	8	8	10	11	6	4
	Incline	2	9	9	8	8	8	8	6	4	2
P19	Speed	4	5	5	11	5	10	5	12	4	3
	Incline	2	2	7	7	7	9	9	11	7	3
P20	Speed	4	6	8	10	4	6	8	6	12	6
	Incline	4	4	4	8	8	4	4	4	6	6
P21	Speed	4	8	11	5	8	12	6	5	12	7
	Incline	4	7	8	4	9	9	4	9	5	5
P22	Speed	4	6	10	11	7	7	10	7	12	4
	Incline	3	8	6	6	9	9	9	9	5	5
P23	Speed	5	6	12	10	7	9	10	12	7	6
	Incline	2	7	4	4	8	8	5	5	7	7
P24	Speed	5	7	11	11	11	8	8	11	7	6
	Incline	4	9	10	6	6	9	9	5	5	5
P25	Speed	3	5	7	7	7	9	9	7	5	4
	Incline	4	4	10	8	8	6	6	8	4	4
P26	Speed	4	5	7	10	7	7	8	10	6	5
	Incline	5	5	4	4	10	10	6	6	6	6
P27	Speed	4	5	9	10	7	7	7	10	6	5
	Incline	3	4	7	9	9	6	6	8	4	4
P28	Speed	4	4	7	10	10	10	10	7	5	4
	Incline	5	5	11	11	11	11	11	8	4	4
P29	Speed	5	6	10	11	12	12	12	9	6	5
	Incline	4	4	10	8	8	8	8	8	3	3
P30	Speed	5	6	8	9	9	9	11	12	7	5
	Incline	3	10	10	9	9	9	9	7	5	3
P31	Speed	5	6	6	12	6	11	6	12	5	4
	Incline	3	3	8	8	8	10	10	12	8	4
P32	Speed	5	7	9	11	5	7	9	7	12	7
	Incline	5	5	5	9	9	5	5	5	7	7
P33	Speed	5	9	12	6	9	12	7	6	12	8
	Incline	5	8	9	5	10	10	5	10	6	6
P34	Speed	5	7	11	12	8	8	11	8	12	5
	Incline	4	9	7	7	10	10	10	10	6	6
P35	Speed	6	7	12	11	8	10	11	12	8	7
	Incline	3	8	5	5	9	9	6	6	8	8
P36	Speed	6	8	12	12	12	9	9	12	8	7
	Incline	5	10	11	7	7	10	10	6	6	6

Body Mass Index

After program P36, you will find the one that counts your Body Mass Index. In order to do so, you have to first supply some info about your body. The legend appears in the distance windows, whereas you change the value in the speed window:

F1: Sex (gender), where 1 is male and 2 female

F2: Your age

F3: Height in centimeters


F4: Weight in kilograms

F5: Now hold the heart rate sensors steadily and tightly (but not too tight) and in about 8 seconds you will see the result of the calculations, where less than 19 is thin, 20-24 normal, 25-29 overweight and more than 30 obese.

CENTERING THE BELT

If the running belt is not centred and rubs on the side rails or end caps:

- A)** Turn off the treadmill and remove the power cord from the socket.
- B)** Using an M6 Allen wrench, tighten the rear roller bolt. Do this on the bolt toward which the running belt is closer to.
- C)** Only turn the bolt by $\frac{1}{4}$, plug the cord, turn the treadmill on a slow speed. You should see the belt moving towards the centre.
- D)** Repeat the above procedure until the belt is at the centre of the deck.



LUBRICATION

Proper lubrication is absolutely crucial for the proper operation and durability of the treadmill.

Checking

Lift the belt and feel the surface of the deck. If it feels dry, then you should lubricate it.

How to lubricate

1. Lift one side of the belt.
2. Spray under the belt, from front to back.
3. Do the same thing on the other side.
4. Use on the treadmill on low speed (approximately 2,5-3km/hr) and try stepping on all parts of the deck in order to make sure that the lubricant has covered the whole surface.


CAUTION: Do not over-lubricate because the belt might slip. Wipe any lubricant that might have run off.



Dosage


1. Spray two (2) times per side.
2. Lubricate after using the treadmill for 10 hours.
3. You will need approximately 2 spray bottles per year for about 360 hour of use.

FOLDING THE TREADMILL




- Stop the treadmill by pressing STOP.
- Decrease the incline to its minimum.
- Go behind the treadmill and, grabbing the back end with both hands, lift the deck until the E-zfit linking part locks to the cylinder.

UNFOLDING THE TREADMILL




- Before unfolding the treadmill, make sure you have placed it on flat ground, one meter away from a power socket, with plenty of empty space around.
- Hold the deck with both hands and use your foot to push the connection between the E-zfit linking part and the cylinder so that it unlocks.
- Let the treadmill slowly descend to the ground. The movement will be slow due to the cylinder. You just wait, keeping a distance of one meter, until it fully unfolds.

MOVING THE TREADMILL



Before moving the treadmill, make sure that the power cord has been removed from the socket and the treadmill if folded. Grab the back end of the deck with one hand and a handgrip with the other, and pull towards you so that the wheels on the back touch the ground. You can now easily move it wherever you want.

USING WITH TABLET/PHONE

 **Bluetooth**® Connect to Apple Store or Google Play Store and download and install a compatible application as Kinomap, Zwift or AnyRun. Enable the Bluetooth function on your phone/tablet and follow the on-screen instructions to connect the application to the treadmill.

 **ZWIFT**



 **kinomap**



 **AnyRun**



In addition to this, the treadmill can also **reproduce music wirelessly via Bluetooth**. Activate the Bluetooth function on your mobile phone, search for the treadmill in the Bluetooth menu of your device and connect. Now your phone can stream music to the treadmill.

ELDICO[™]
sport



in conformity with the
alternative packing
management system

Διανέμεται από την **ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.**

Distributed by **ELDICO SPORT SA**

eMail: support@eldico.gr • Web Site: eldico.gr